

הוראות הפעלה ל- A200

תודה שרכשתם מגבר אישי SENNHEISER A200 להלן הוראות הפעלה:

חיבור

חבר את ספק הכח מצדו הלבן לחלקו האחורי של המטען (ליציאה הצרה יותר – בעלת 2 פינים) ומצדו האחר לחשמל.

הטענה

הנח את האוזניות כשהן סגורות על "0", במטען וודא שנדלקת נורה בחזית המטען. במידה ורכשת סוללה נוספת תוכל להטעינה בזמנית, בפתח בצד ימין של המטען, כך שהחלק הבולט של הסוללה מופנה כלפי מעלה. אז תדלק נורה נוספת בחזית המטען.

שימוש

1. הוצא את האוזניות מהמטען והנח על האוזניים, כך שהמכשיר יורד אל מתחת לסנטר. הדק את האוזניות לאוזניים ע"י לחיצה קצרה פנימה.
2. הגבר או הנמדך את עוצמת השמע באמצעות ווסת העוצמה בתחתית האוזניות לעוצמה הרצויה.
3. בסיום השימוש סגור את ווסת העוצמה ל- "0" עד שישמע "קליק" והגלגל ייעצר. חזור את האוזניות למטען להטענת הסוללה.
4. נא להימנע מפתחת המכשיר לפני שמניחים על האוזניים, שכן אז ישמע צפצוף באוזניות.

החלפת סוללה

1. סובב את האוזניות כך שחלקן הקדמי פונה אליך.
2. בתחתית האוזניות תגלה בליטה שחורה, לחץ אותה מטה באמצעות הבוהן כשיתר האצבעות אוחזות את המכשיר ושלוף את הסוללה החוצה.
3. הכנס את הסוללה החדשה כך שהבליטה פונה כלפיך ומטה, ולחץ אותה כלפי מעלה לתוך האוזניות עד לשמיעת קליק.
4. וודא שהסוללה במקומה ע"י משיכה קלה של הסוללה כלפי מטה והחוצה.

ניתן לפנות אלינו בכל שאלה או בקשה
בטל' 03-5710794 פקס' 03-5710680
e-mail: Kilim@Mehalev.com

בקרו באתר החדש של מהלב WWW.Mehalev.com

מרכז הדגמה ותצוגה – יגאל אלון 155, תל-אביב 67443,
טלפון 03-5710794, 03-7180300, פקס' 03-5710680 E-mail: Kilim@Mehalev.com
שלוחת צפון – חברת קילים, רח' חלץ 8 (גשר פז- מול מכבי האש) חיפה
טלפון 04-8672622, פקס' 04-8672911